

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L-13

Pozn.: Dřívější označení typu PROVOZNÍ se mění na ZÁVAZNÝ.

Číslo	Typ	Obsah	Platnost
L13/001a UH-L13-NZ2	provozní	Vůle mezi lemem koncového žebra křídélka a táhlem řízení pro max. vychýlení křídélka nahoru.	1. - 2. serie (nebo L-13 v. č.: 170101-170105, 170107, 170108, 170201, 170203-170206, 170208, 170209, 170211-170216)
L13/001b	informační	Údržba povrchu letounu.	L-13
L13/001d	dokumentační	Technický popis větroně L13A	Do-L13A-1021.1
L13/002b	informační	Akrobacie L-13 při max. váze 500 kg	L-13
L13/002a UH-L13-NZ4	provozní	Zabudování variometru LUN 1145.	5. - 7. serie
L13/002d	dokumentační	Technický popis větroně L13A	Do-L13A-1021.1
L13/003b	informační	Úprava kořene hlavního nosníku křídla.	1. - 21. serie
L13/003a UH-L13-NZ6	provozní	Doplnění zajišťovacích pásek na pedály nožního řízení.	1. - 15. serie
L13/004a UH-L13-NZ8	provozní	Úprava potahu zadní části letounu.	1. - 12. serie
L13/004b	informační	Výměna duralové konzoly ostruhy za ocelovou.	v.č. 170212-170220
L13/005a UH-L13-NZ7	provozní	Úprava systému ovládání brzdících klapek.	1. - 13. serie
L13/005b	informační	Úprava větrání kabiny.	1. - 15. serie, mimo letoun v.č. 171018
L13/006a UH-L13-NZ9	provozní	Doplnění TP a Směrnic pro pilota.	od 1. serie
L13/006b	informační	Výměna čepu závěsu křídla.	1. - 2. serie
L13/007a	provozní	Vyztužení potahu zadní části trupu letounu.	1. - 17. serie
L13/009d	dokumentační	Technická příručka větroně L-13	Do-L13-1132.1

L13/010a	provozní	Technická příručka větroně L-13 Blaník - zatáčkoměr	od 1. serie
L13/010d	dokumentační	Příručka pro provoz a údržbu větroně L-13 bez generálních oprav	Do-L13-1131.1
L13/011d	dokumentační	Příručka pro provoz a údržbu větroně L13A	Do-L13-1031.1
L13/012b	informační	Úprava spodní brzdící klapky.	1. - 23. serie
L13/013/R b	informační	Zlepšení uchycení lana směrového řízení ve směrovém kormidle. Zrušen bulletinem č. L13/022b.	1. - 23. serie
L13/014a	provozní	Správná demontáž a montáž rozpínacího čepu do závěsu hlavního nosníku křídla a kontrola správné polohy čepu.	od 1. serie
L13/015b	informační	A: Úprava palubní desky při použití nového typu kompasu LUN 1222.1. B: Kontrola životně důležitých lepených spojů na letounu za účelem ověření vlivu stárnutí.	A: v.č. 170101-172212 B: všechny větroně
L13/015d	dokumentační	Technická příručka větroně L-13	Do-L13-1132.1
L13/016a	provozní	Úprava vačky brzdy podvozkového kola letounu.	1. - 22. serie
L13/016d	dokumentační	Příručka pro provoz a údržbu větroně L-13 BLANÍK bez generálních oprav	Do-L13-1131.1
L13/017a	provozní	Úprava zadního vypínače vlečného lana.	v.č. 172401-172421, 172423-172428, 172430, 172501-172505
L13/017d	dokumentační	Příručka pro obsluhu, údržbu a opravy větroně L13A	Do-L13A-1031.1
L13/018a	provozní	Zajištění spojovacího čepu vodorovných ocasních ploch.	v.č. 170101-172530
L13/018d	dokumentační	Upřesnění průměrných provozních podmínek větroňů L13A Blaník a sjednocení bezpečné doby životnosti. Další drobné úpravy dokumentace.	Do-L13A-1031.1
L13/019a	provozní	Úprava pák zadních pedálů ovládání směrového řízení.	v.č. 172101-172601
L13/020b	informační	A: Doplnění způsobu montáže křídla letounu, kde je použito místo rozpěrných čepů, čepů plných. B: Doplnění postupu pro nucené opuštění větroně za letu - nouzový odhoz kabiny.	od 26. serie

L13/021a	provozní	Montáž ochrany závěsu kabiny u letounů, které mají nouzový odhoz krytu kabiny.	v.č. 172601-172826
L13/022b	informační	A: Úprava uchycení lana směrového řízení na směrovém kormidle. POZOR! Vydáním tohoto bulletinu se ruší I.B. č. L13/013/R B: Výměna čepu uchycení podvozkové vidlice.	všechny sériové větroně
L13/023a	provozní	Úpravy stojiny hlavního nosníku.	1. - 21. serie
L13/024a	provozní	Doplnění Směrnic pro pilota větroně L-13.	od v.č. 173501
L13/025a	provozní	Kontrola, případně výměna ok táhel řízení.	1. - 34. serie
L13/026b	informační	Zástavba radiostanice LS-4/1 do letounu.	173457, 173462-173478, 173501-173530, 173601, 173602, 173609-173624, 173701-173704
L13/027b	informační	Doplnění "Technické příručky" větroně L-13 Blaník - II. vydání.	všechny větroně
L13/028b	informační	Doplnění "Technické příručky" a "Směrnice pro pilota větroně L-13". Rdst. LS-4 a LS-4/1	L-13
L13/029b	informační	Zástavba rdst. LS-4 (122-123,65 MHz) nebo LS-4/1 (125 a 126 MHz) do větroně L-13.	L-13
L13/030b	informační	Prodloužení doby do 1. G.O. větroně.	všechny větroně L-13
L13/031a	provozní	Pojištění předních čepů křídla proti pootočení.	v.č. 170101-174730
L13/032b	informační	Souhrn doplňků a úprav k certifikátu G24 EU.	L-13
L13/033b	informační	Změna výrobních čísel větronů.	od v.č. 025301
L13/034b	informační	Prodloužení doby do 2. generální revize.	všechny větroně L-13
L13/035a	provozní	Oprava Směrnic pro pilota větroně L-13 II. a III. vydání.	všechny větroně L-13
L13/036b	informační	Pokyny pro výměnu křídel.	všechny větroně L-13
L13/037b	informační	Prohlídka, případně výměna ok táhel řízení křidélek.	L-13 do v.č. 024730 vč.
L13/038a	provozní	Oprava ve Směrnících pro pilota.	anglické vydání
L13/039a	závazný	Demontáž a odeslání závěsu EUROPA G 73 do gen. revize a k přezkoušení.	všechny L-13 s tímto závěsem
L13/040a	závazný	Zabránění možnosti vzniku trhlin na žebříku kýlu.	L-13 do v.č. 174230
L13/041b	informační	Odrušení rdst LS-4 a LS-4/1.	všechny větroně s těmito rdst
L13/042a	závazný	Instrukce pro provádění III. gen. revize.	všechny L-13
L13/043b	informační	Zdvojení nouzového odhozu krytu posádky.	L-13 od v.č. 172601

L13/044b	informační	Odstranění možnosti styku rohu vačky brzdy a bubnu kola.	kol 350-5001 a brzd 115-6001 od 1. do 43. serie včetně
L13/045a	závazný	Stanovení nové životnosti větroně	všechny L-13
L13/046a	závazný	Doplnění Technické příručky větroně L-13 Blaník	všechny L-13
L13/047a a dodatek k L13/047a	závazný	A: Zabránění vzniku případných trhlin na přep. 1 B: Zabránění možnosti vysunutí předlohy vypínání vlečného lana z ložisek konzol.	A: L-13 v.č. 170101-174730 B: L-13 v.č. 170101-170320
L13/048a	závazný	Výměna rozpěrek.	dle bulletinu (L-13 od v.č. 026501 do.....)
L13/049b	informační	Zajištění antény rdst proti otáčení.	do v.č. 027123
L13/050b	informační	Zvýšení životnosti kluzáku	všechny L-13
L13/051b	informační	Odstranění chyby v kusovníku L-13.	cizojazyčné kusovníky L-13 (3. vyd., 1975)
L13/052a	závazný	Trhliny na rádiusech okraj. žeber.	okrajová žebra stabilizátoru větroně L-13
L13/053a	závazný	Rozšíření platnosti bull. L13/048.	všechny větroně L-13
L13/054b	informační	Zástavba rdst LS-5.	všechny dodané do SSSR
L13/055b	informační	Možnost náhrady levého nebo pravého křídla zesíleným.	všechny větroně L-13
L13/056a	závazný	Doplnění LP větroně L13A	Do-L13-1011.1
L13/058a	závazný	Doplnění LP větroně L13A	Do-L13-1011.1 a směrnice pro pilota L-13 3. vydání
L13/059a	závazný	Úprava TP větroně L-13 - 4. Vydání.	L-13
L13/060b	informační	Zvýšení životnosti letounu. Zrušen bulletinem č. L13/104b	větroně v AK Svazarmu (mimo prototypy)
L13/061b	informační	Možnost přechodu na údržbu bez G.O. Zrušen bulletinem č. L13/069	všechny L-13
L13/062a	závazný	Jednorázová kontrola příložky a viditelné části pásnice nosníku křídla.	L-13 a L 13A po 2000 let. hod.
L13/063b	informační	Náhrada textových štítků.	L-13
L13/064a	závazný	PTP - zvýšení životnosti L 13A na 10000 letových hodin	Do-L13A-1031.1

L13/066b	informační	Přechod na údržbu bez G.O. Zrušen bulletinem č. L13/069	L-13
L13/067a	závazný	Letová příručka a PTP. Upřesnění akrobatického provozu.	L-13, L 13A
L13/068b	informační	Přestavba kluzáku L-13 BLANÍK na L 13A BLANÍK Nahrazen revizí č. 1	L-13
L13/068b, Rev.1	informační	Přestavba kluzáku L-13 BLANÍK na L 13A BLANÍK	L-13
L13/069b	informační	Přechod na údržbu bez GO	L-13
L13/069b Rev. 1	informační	Přechod na údržbu bez GO	L-13
L13/070b	informační	Prodloužení životnosti větroně na 4500 LH. Zrušen bulletinem č. L13/104b	L-13
L13/071a	závazný	Postup prodlužování doby do GO. Nahrazen Revizí č. 1.	L-13
L13/071a revize č. 1	závazný	Revize č. 1. Postup prodlužování doby do GO	L-13
L13/072a	závazný	Příručka pro provoz a údržbu větroně L-13 bez GO	L-13
L13/073a	závazný	Příručka pro provoz a údržbu větroně L-13 bez GO (jen v angličtině)	L-13
L13/074a	závazný	Příručka pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáků L 13A	L13A
L13/075a	závazný	Letová příručka větroně L 13A	Do-L13A-1011.1, Do-L13A-1011.2
L13/076b	informační	Závazný postup prodlužování doby do revize typu D bez GO	L-13, L 13A
L13/077b	informační	Příručka pro GO kluzáku L-13, L 13A	Do-L13-3031.1
L13/078a	závazný	Technická příručka větroně L-13	TP - L13 4. vydání, únor 1977
L13/079a	závazný	Příručka pro provoz a údržbu L-13 - bez generálních oprav	knihy 1 - vydání, srpen 1985
L13/081a	závazný	Příručka pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáku L 13A	L 13A, Do-L 13A-1031.1 česky, Do-L13A-1031 německy
L13/082a CAA-AD-4-099/98	závazný	Zamezení obráceného ustavení náhonu výškového kormidla při jeho zpětné montáži	L-13, L13A, L13AC
L13/083a	závazný	Zesílení zadní části trupu a kýlu dle typové certifikace	L13AC v.č. 988601

L13/084a	závazný	Výměna spodní brzdící klapky	L13AC v.č. 988601, 988604
L13/085a CAA-AD-T-112/1999 CAA-AD-T-112/1999R1	závazný	Kontrola závěsného kování spoje trup-kýl	L-13, L13A
L13/086b	informační	Výměna závěsného kování - pokud nevyhovuje ZB L13/085a	L-13, L13A
L13/088a	závazný	Příručka pro obsluhu a opravy větroně L 13A. Ruší bulletin č. L13/092b.	L13A Do-L13A-1031.1
L13/089a	závazný	Příručka pro provoz a údržbu větroně L-13 bez GO. Ruší bulletin č. L13/092b.	L-13 bez GO, Do-L13-1131.1, Do-L13-1131.3
L13/090a	závazný	Technická příručka větroně L-13 - 4. vydání srpen 1978. Ruší bulletin č. L13/092b.	L-13 Do-L13-1132.1, Do-L13-1132.3
L13/091a	závazný	Příručka pro generální opravy větroně L-13, L 13A. Ruší bulletin č. L13/092b.	L-13, L13A
L13/092b	informační	Prodloužení dobové lhůty do prohlídek typu B, C, D a GO o jeden rok. Bulletin zrušen.	L-13, L13A
L13/093b	informační	Celková doba při akrobacii se stanovuje na 300 letových hodin	L13AC v.č. 988604
L13/094b	informační	Vznik nové společnosti LETECKÉ ZAVODY a.s.	L-13, L13A, L13AC
L13/095a CAA-AD-090/2001	závazný	Kontrola stavu možného výskytu trhlin uložení řídicích pák na můstku řízení	L13AC v.č. 988601, 989603, 988604, 008605, 008606 L13A v.č. 817401
L13/096a	závazný	Provozně technická příručka větroně L13 AC. Zrušení kalendářní doby do revize u závěsů TOST.	L13AC Do-L13AC-1032.1
L13/097a	závazný	Letová příručka větroně L13 AC – doplnění příručky o výstrahu	L13AC Do-L13AC.1013.1
L13/098a	závazný	Provozně technická příručka – úprava štítků max. rychlostí	L13AC Do-L13AC-1032.1
L13/100b	informační	Příručka pro GO větroně L-13, L13A. Vydán jen v angličtině	Do-L13-3031.3
L13/101b	informační	Zavedení nové číselné řady bulletinů pro větroně L13-AC	L-13, L13A
L13/103a	závazný	Instalace nových rukojetí pák ovládání vztlakových klapek	L-13 zapsaných v Leteckém rejstříku USA

L13/104b	informační	Možnost zvýšení životnosti kluzáku na základě měření spektra násobků v provozu, analýzy životnosti filosofii safe life a kontroly jednotlivých větroňů.	L-13 BLANÍK (mimo prototypů) po celou dobu v provozu a (dříve ČSSR, ČSFR)
L13/105a	závazný	Kontrola můstku řízení v místech uchycení řídicích pák v přední a zadní pilotní kabině.	L-13, L13A
L13/107b	informační	Oprava uvolněných nýtů, žeber a podélníků v řezech křídla č. 7 a 13.	L-13, L13A, L23
L13/108a	závazný	Kontrola trhlin podélníků a žeber v oblastech spojů potahu na žebrech křídla č. 7 a 13. Nahrazen bulletinem L13/108A, Rev. 1.	L-13, L13A
L13/108a, Rev. 1	závazný	Kontrola trhlin podélníků a žeber v oblastech spojů potahu na žebrech křídla č. 7 a 13. Ruší bulletin L13/108a.	L-13, L13A
L13/109a	závazný	Kontrola oblasti spoje dolního závěsu křídla s pásnicí. Prověření provozních podmínek větroně	L-13, L13A
L13/112a	závazný	Stanovení shody větroně s typem L13A	L13A, L-13 po přestavbě s kritickými díly L13A
L13/113a	závazný	Upřesnění průměrných provozních podmínek větroňů L 13A Blaník.	L 13 A
L13/116a	závazný	Kontrola mechanických charakteristik materiálu horní a dolní pásnice křídla	L-13, (netýká se L 13A a L-13 zesílený dle bulletinu L13/112a)
L13/117a	závazný	Modifikace spodního závěsu dle TDC-002-L13-BL Nahrazen bulletinem L13/117a Rev. 1.	L-13
L13/117a, Rev. 1	závazný	Modifikace spodního závěsu dle TDC-002-L13-BL Ruší bulletin L13/117a.	L-13
L13/119b	informační	Přestavba křídla L-13SW Vivat do stavu odpovídajícího křídlu L-13A. Nahrazen bulletinem L13/119b, Rev. 1.	L-13 v.č. 170107
L13/119b, Rev 1	informační	Přestavba křídla L-13SW Vivat do stavu odpovídajícího křídlu L-13A. Ruší bulletin č. L13/119b. Nahrazen bulletinem L13/119b, Rev 2.	L-13 Blaník

L13/119b, Rev. 2	informační	Přestavba křídla L-13SW Vivat do stavu odpovídajícího křídlu L-13A Ruší bulletin č. L13/119b, Rev. 1. Nahrazen bulletinem L13/119b, Rev. 3.	L-13 v.č. 170107
L13/119b, Rev. 3	informační	Přestavba křídla L-13SW Vivat do stavu odpovídajícího křídlu L-13A Ruší bulletin č. L13/119b, Rev. 3. Nahrazen bulletinem L13/119b, Rev. 4.	L-13 Blaník, v.č. 170107, 171912
L13/119b, Rev. 4	informační	Přestavba křídla L-13SW Vivat do stavu odpovídajícího křídlu L-13A Ruší bulletin č. L13/119b, Rev. 3.	L-13 Blaník, v.č. 170107, 171912, 173030, 174723
L13/120b	informační	Výměna koncové části trupu a oprava spoje na přepážce č. 14	L-13A, v.č. 827409
L13/121b	informační	Instalace radiostanice Dittel KRT2	L-13 Blaník, L-13A Blaník a L23 Super-Blaník
L13/122b	informační	Instalace radiostanice TRIG TY91	L-13 Blaník, L-13A Blaník, L-13AC Blaník a L23 Super-Blaník
L13/124b	informační	Instalace PowerFLARM Portable	L-13 Blaník, L 13 A Blaník
L13/125b	informační	Náhrada přístrojů LUN za přístroje WINTER	L-13 Blaník, L23 Super-Blaník
L13/126b	informační	Změna uchycení interiérových panelů	L-13 Blaník

Tento seznam je aktualizován vždy po vydání nového bulletinu, maximálně však 1 x měsíčně.